

INFORMATIVNÍ PŘÍRUČKA


NESCAFÉ® FTP 30 / FTS 30
NESCAFÉ® FTP 60 / FTS 60

PŘED DOPLŇOVÁNÍM NEBO ČIŠTĚNÍM ZAŘÍZENÍ JEJ, PROSÍM, VYPNĚTE



Před manipulací se strojem a s produkty si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem. K čištění a doplňování zařízení používejte výhradně čerstvou pitnou vodu.

1 doplňování produktů



- vyjměte zásobníky z jejich uložení;
- sundejte víka (a);
- proveďte naplnění instantními produkty;
 - vycházejte z informací uvedených na štítcích
- nasadte zpět víka;
- mírně potřeste zásobníky;
- umístěte zásobníky do jejich uložení;
 - umístěte je v souladu se štítky

3 oplachování 3krát denně


umístěte nádobu (minimálně 0,5 litru) na odkapávací vaničku pro zachycení vody oplachování

typ FTP




Pro zahájení čištění stiskněte obě tlačítka současně.

typ FTS



Pro zahájení čištění 3krát poklepejte do horního levého rohu.

2 denní čištění




Referenční dokument: ohledně všech detailů a úplného postupu, prosím, vycházejte z Návodu k obsluze.

- vyjměte míchací vaničky z jejich uložení;
 - horní kroužek (a), míchací vanička (b), ventilátor směšovače (c) a těsnění (d);
- vyjměte dávkovací trysky z držáku, hadičku (e) a trysku (f);
- odložte sací zásuvku (g); odložte násypky produktu (h);
- odložte odkapávací vaničku (i); odložte držák šálků (l);
- vyčistěte všechny díly čistícím prostředkem, opláchněte je v teplé vodě a osušte čistou papírovou utěrkou;
- vyčistěte povrchy stroje čistícím prostředkem, opláchněte je v teplé vodě a osušte čistou papírovou utěrkou;
- proveďte zpětnou montáž všech dílů do jejich původních poloh dle výše uvedeného postupu, ale v opačném pořadí:
 - míchací vaničky
 - dávkovací trysky
 - odkapávací vanička

4 týdenní čištění

200 ppm
roztok neobsahující chlor
(dezinfekční prostředek
pro potravinářské účely)



- postupujte dle pokynů pro denní čištění;
- kromě toho použijte dezinfekční roztok;
- opláchněte všechny díly teplou vodou